



Led Edition Zaman Ayarı Kullanma Kılavuzu

Büyük Butona Bastığınızda zaman gözükecektir. Zamanı



ayarlamamız için ekranda saatin gözükmesi gerekmektedir.

Ekranda Saat gözüktükten sonra Sağ alt tuşa bir iğne Yardımı ile bastığınızda saat ayarlama işlemine başlayabilirsiniz.

Büyük üst buton ile saati ayarlayabilirsiniz ayarınızı yaptıktan sonra dakika kısmına geçmek için alt tuşa tekrar basıp dakika dilimini ayarlayabilirsiniz.

Saat ayarlamamız tamamladıktan sonra , tarihi ayarlamamız gerekir. alt tuşu ay,gün ,yıl ayarları arasındaki

geçişi yapmak için kullanın.

Büyük tuşu ise ekrandaki rakamı değiştirmek için.

Ekran ışığı sönmeyen tekrar alt tuşa basarak saatin gösterim modunu (12 yada 24 saat) değiştirebileceğiniz ekrana geçebilirsiniz.

Sonrasında Sol üst tuşu kullanarak seçiminizi tamamlayabilirsiniz. şimdi ayarlarınız tamamlandı.

Saat ayarlarını yaparken ışığın sönmemesine dikkat ediniz.

Işık sönerse, kaldığınız ayar ekranına gelene kadar birkaç kere alt tuşa basmanız yeterlidir.

Normal kullanım sırasında Büyük tuşa birkaç kere bastığınızda , sırasıyla saat/tarih ve saniye ekranı gözükür.

Saat ayarlarında herhangi bir değişiklikten sonra ana ekrana dönmek için Büyük tuşa basmanız yeterlidir.

Videolu Anlatım ve Uygulama İçin Lütfen **Tunckol.com** Web Sitemizin En Alt Bölümünde **Tunckol Tv** Linkini Tıklayarak Gerekli Videoyu Seçerek İzleyebilirsiniz.

Tunckol.com