



Led Saat Zaman Ayarı Kullanma Kılavuzu



Sol Üst Butona Bastığınızda zaman gözükecektir. Zamanı ayarlamanız için ekranda saatin gözükmesi gerekmektedir. Ekranda Saat gözüktükten sonra Sol alt tuşa bastığınızda saat ayarlama işlemine başlayabilirsiniz. Sol üst buton ile saati ayarlayabilirsiniz ayarınızı yaptıktan sonra dakika kısmına geçmek için sol alt tuşa tekrar basıp dakika dilimini ayarlayabilirsiniz.

Saat ayarlamanız tamamladıktan sonra , tarihi ayarlamanız gerekir. Sol alt tuşu ay,gün ,yıl ayarları arasındaki geçişi yapmak için kullanın.

Sol üst tuşu ise ekrandaki rakamı değiştirmek için.

Ekran ışığı sönmeyen tekrar Sol alt tuşa basarak saatin gösterim modunu (12 yada 24 saat) değiştirebileceğiniz ekrana geçebilirsiniz. Sonrasında Sol üst tuşu kullanarak seçiminizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi ayarlarınız tamamlandı.

Saat ayarlarını yaparken ışığın sönmemesine dikkat ediniz.

Işık sönerse, kaldığınız ayar ekranına gelene kadar birkaç kere sol alt tuşa basmanız yeterlidir.

Normal kullanım sırasında sol üst tuşa birkaç kere bastığınızda , sırasıyla saat/tarih ve saniye ekranı gözükür.

Saat ayarlarında herhangi bir değişiklikten sonra ana ekrana dönmek için soldaki üst tuşa basmanız yeterlidir.

Videolu Anlatım ve Uygulama İçin Lütfen Tunckol.com Web Sitemizin En Alt Bölümünde Tunckol Tv Linkini Tıklayarak Gerekli Videoyu Seçerek İzleyebilirsiniz.

Tunckol.com